




Juncar

280L Varaosaluettelo







17	3-4260	Poikkituki	1
16	3-4259	Poikkituki	1
15	4-10100	Vetokytkin jarruton	1
14	4-8068	Vetoaisan jalusta	1
13	3-4263V	Vetoaisa vasen	1
12	3-4263	Vetoaisa oikea	1
11	3-4264	Välituki	1
10	3-10153	Rengas 13"	2
9	4-8197	Pistokkeen pidin	1
8	3-5107-V	Lokasuoja vasen	1
7	3-5107	Lokasuoja oikea	1
6	3-4334	Lehtijousi 3 - lehtinen	2
5	4-10106	Kipin lukko	2
4	4-8357	Kiinnityslevy lehtijousi	2
3	3-5038	Johtosarja	1
2	4-8516	Iskunvaimennin	2
1	4-8358	Akselin kiinnityslenkki	4



	700110	Etulaidan saranasarja	1
24	3-4183	Poikkituki	3
23	700100	Takalaidan saranasarja	1
22	4-8267	Köysisikoukku	12
21	h000009	Varalasi Taka Asp.II	2
20	3-5032	Takalaita koottu	1
19	3-5371	Etulaita koottu	1
18	3-5027	Valopalkki	1
17	4-10101V	Takavalo vasen	1
16	4-10101	Takavalo oikea	1
15	700500	Saranatappi + sokka	4
14	3-5020-V	Sivulaita vasen	1
13	3-5020	Sivulaita oikea	1
12	4-10103	Sivuheijastin keltainen	4
11	3-5411	Sidontalenkki ja kiinnitin	6
10	4-8014	Pohjavaneri	1
9	4-10475	Laitalukko	4
8	3-5021-V	Kulmapylväs takana vasen	1
7	3-5021	Kulmapylväs takana oikea	1
6	3-5022-V	Kulmapylväs edessä vasen	1
5	3-5022	Kulmapylväs edessä oikea	1
4	h000008	Etuvalon lasi	2
3	4-10102	Etuvalo	2
2	3-5025	Etupalkki	1
1	3-5023	Etu- /takalaitalevy	2



12	300600	Pyörän napa varusteineen	2
11	3-4336	Akseli napoineen	1
10	4-8067	Suojalevy	2
9	102541	Huultiviste	2
8	30205	Kartiorullalaakeri	2
7	3-4088C	Pyörän napa	2
6	4-7644	Pyörän pultti	8
5	30204	Kartiorullalaakeri	2
4	4-3071	Aluslevy	2
3	E000MB4	Lukkolevy	2
2	E000KM4	Laakerimutteri	2
1	4-8196	Navan suoja	2